



AKZENT

Balm for wood



AKZENT AQUA FILL

DISPERSIONSBASIERTE FUGENKITTLÖSUNG



GISCODE
W 2+



A+

TECHNISCHES MERKBLATT

Artikelnummer ✓ 151800

Besondere Merkmale ✓ Schnell trocknend
✓ Volumenstabil
✓ Optimal schleifbar

Anwendungsbereich ✓ Fugenkittlösung zur Herstellung von Holzkitt zum Verschließen von Fugen bei Parkett- und Holzfußböden

Trockenzeit ✓ ca. 60 Min. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Auftragsgerät ✓ glatte, rostfreie Spachtel

Reinigung der Arbeitsgeräte ✓ Wasser

Verarbeitungsraumklima ✓ 15–25 °C bei 35–65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Zusatzhinweise ✓ Verbrauch variiert bzw. ist abhängig von der Anzahl und Größe der zu verschließenden Fugen
✓ Fugen in Dielen- oder Schwingböden werden üblicherweise nicht verfüllt. Fugenkitt sollte in einem Gebinde angeteigt werden, um Fleckenbildung im Holz zu vermeiden.

Geeignete Versiegelungen ✓ AKZENT AQUA AERIS
✓ AKZENT AQUA ARGENTUM
✓ AKZENT AQUA AURUM
✓ AKZENT KH-PRO
✓ AKZENT OIL IN ONE
✓ AKZENT HARDWAXOIL
✓ AKZENT OIL IN ONE COLOR

Produkteigenschaften ✓ geruchsarm
✓ niedriger Verbrauch
✓ universell einsetzbar

Farbe ✓ beige


Verbrauch	✓ ca. 50 ml/m ²
Transportanforderungen	✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Lagerbedingungen	✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Haltbarkeit	✓ 12 Monate
Gebindegrößen	✓ 5 l Kunststoffkanister
Giscode	✓ W2+
Emicode	✓ EC1

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen trocken und frei von Öl, Wachs, Fett und Staub sein (letzter Schliff mind. Körnung 100 - 120). Der Schleifstaub muss gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.

VERARBEITUNG



Fugenkittlösung mit möglichst feinem Holzschleifstaub (10–20 %) der jeweiligen Holzart zu einer pastösen Masse anmischen. Die angemischte Masse vor dem Feinschliff auf dem gesamten Boden verteilen/abspachteln, grobe Rückstände vermeiden. Je feiner das verwendete Holzmehl ist, desto spachtelfähiger ist die angemischte Masse und die Haftung in den Fugen. Bei größeren Fugen den Vorgang wiederholen. Der Feinschliff erfolgt nach dem Trocknen, auf der Holzfläche befindlicher Holzkitt muss vollständig abgeschliffen werden.

AUFBAUEMPFEHLUNG



1. Grobschliff mit z.B. Korn 36
2. Mittelschliff mit z.B. Korn 60
3. Verkitten des Bodens
4. Trocknung 60 Minuten
5. Feinschliff mit z.B. Korn 100
6. Oberflächenbehandlung mit geeigneten AKZENT Produkten

SONSTIGE HINWEISE



Der Erfolg einer Oberflächenbehandlung ist zum größten Teil von der entsprechenden Oberflächenvorbereitung abhängig. Ein entsprechendes Prüfen und Vorbereiten der einzelnen Holzuntergründe muss demnach nach den allgemeinen Regeln des Fachs erfolgen. Gemäß den für das auszuführende Gewerk geltenden Normen (VOB bzw. DIN) ist daher der zu behandelnde Untergrund durch den Verleger zu prüfen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten der Gebinde unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

HAFTUNGSBEGRENZUNG



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Str. 1
57234 Wilnsdorf

Tel.: 02739 301 0
Fax: 02739 301 200

info@akzent-woodcare.com
www.akzent-woodcare.com

DISTRIBUTED BY STAUF



21.01.2021 - 13:29:56