



AKZENT

Balm for wood



AKZENT AQUA PRIMER

WASSERBASIERENDE GRUNDIERUNG AUF ACRYLAT-BASIS



TECHNISCHES MERKBLATT

Artikelnummer	✓ 151810
Besondere Merkmale	✓ Ansatzfreies Auftrocknen ✓ Schnell trocknend ✓ Reduziert die seitenverleimende Wirkung von Wasserlacken ✓ Als Spachtelgrundierung anwendbar
Anwendungsbereich	✓ Grundierung für Parkett- und Holzfußböden vor der Versiegelung mit AKZENT Parkettlacken
Festkörperanteil	✓ 30 %
Trockenzeit	✓ ca. 60 Min. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
Auftragsgerät	✓ Rolle ✓ Pinsel ✓ glatte, rostfreie Spachtel
Reinigung der Arbeitsgeräte	✓ Wasser
Verarbeitungsraumklima	✓ 15–25 °C bei 35–65 % rel. Luftfeuchtigkeit
Zusatzhinweise	✓ Tropenholz (exotische Holzarten) vorzugsweise mit AKZENT Multi Primer grundieren ✓ ca. 10 ml/m ² Verbrauch bei Spachtelauftrag
Geeignete Versiegelungen	✓ AKZENT AQUA AERIS ✓ AKZENT AQUA ARGENTUM ✓ AKZENT AQUA AURUM
Produkteigenschaften	✓ dezente Vertiefung des Holztons ✓ geringe Holzaufrauung
Farbe	✓ weiß
Verbrauch	✓ ca. 100 - 120 ml/m ²


Transportanforderungen	✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Lagerbedingungen	✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Haltbarkeit	✓ 12 Monate
Gebindegrößen	✓ 5 l Kunststoffkanister
Giscode	✓ W2+
Emicode	✓ EC1
DIBt-Zulassungs-Nummer	✓ Z-157.10-235

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen trocken und frei von Öl, Wachs, Fett und Staub sein (letzter Schliff mind. Körnung 100 - 120). Der Schleifstaub muss gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.

VERARBEITUNG



Vor Gebrauch gut schütteln. Die Grundierung mit einer geeigneten Rolle über Kreuz (quer wird vorgelegt, längs verschliffet) schnell und gleichmäßig auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Das Material nicht auf dem Boden schütten, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten. Nicht zwischenschleifen.

AUFBAUEMPFEHLUNG



1. Parkett oder Holzfußboden fachgerecht vorbereiten (schleifen, ggf. verkitten)
2. Grundieren des Bodens
3. Trocknung 2 Std.
4. Oberflächenbehandlung mit geeigneten AKZENT Produkten

SONSTIGE HINWEISE



Der Erfolg einer Oberflächenbehandlung ist zum größten Teil von der entsprechenden Oberflächenvorbereitung abhängig. Ein entsprechendes Prüfen und Vorbereiten der einzelnen Holzuntergründe muss demnach nach den allgemeinen Regeln des Fachs erfolgen. Gemäß den für das auszuführende Gewerk geltenden Normen (VOB bzw. DIN) ist daher der zu behandelnde Untergrund durch den Verleger zu prüfen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten der Gebinde unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

HAFTUNGSBEGRENZUNG



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Str. 1
57234 Wilnsdorf

Tel.: 02739 301 0
Fax: 02739 301 200

info@akzent-woodcare.com
www.akzent-woodcare.com

DISTRIBUTED BY STAUF



19.01.2021 - 10:46:09