



AKZENT

Balm for wood

AKZENT OIL IN ONE COLOR



FARBIGES IMPRÄGNIERÖL AUF BASIS VON NATÜRLICHEN ÖLMODIFIZIERTEN ROHSTOFFEN



TECHNISCHES MERKBLATT

Artikelnummer ✓ 151920

Besondere Merkmale

- ✓ Schmutzunempfindlich
- ✓ Samtige Oberfläche
- ✓ Ansatzfrei zu verarbeiten
- ✓ Multifunktionell
- ✓ Übersiegelbar
- ✓ Einschichtige Applikation möglich
- ✓ Kombinierbar mit AKZENT OIL IN ONE und AKZENT Hardwaxoil

Anwendungsbereich ✓ Pigmentiertes Imprägnieröl für Parkett-, Kork-, Holzfußböden und Holzoberflächen im Wohn- und Objektbereich

Geeignete Pflegemittel

- ✓ AKZENT EASY CLEAN
- ✓ AKZENT CARE OIL
- ✓ AKZENT EASY OIL PROTECT

Festkörperanteil ✓ ca. 80 %

Trockenzeit ✓ ca. 10-24 Std. bei 20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Auftragsgerät

- ✓ glatte, rostfreie Spachtel
- ✓ Einscheibenmaschine

Reinigung der Arbeitsgeräte

- ✓ STAUF Spezialreiniger
- ✓ STAUF V 2000 AF
- ✓ Aceton
- ✓ Waschbenzin

Verarbeitungsraumklima ✓ 15–25 °C bei 35–65 % rel. Luftfeuchtigkeit

Zusatzhinweise

- ✓ Zur Verbesserung der Abriebfestigkeit oder zur schnelleren Durchtrocknung kann AKZENT OIL IN ONE COLOR 10:1 mit AKZENT Oil HARDENER gemischt werden. Topfzeit max. 2 Stunden
- ✓ Getränkte Arbeitsmittel, wie z.B. Superpads, Tücher, Vliese, Schleifstaub u.ä. luftdicht in Metallbehälter verschließen oder mit Wasser tränken und brandsicher entsorgen.
- ✓ AKZENT OIL IN ONE COLOR Farbtöne sind untereinander mischbar

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bei Überarbeitung mit AKZENT AQUA Lacken, AKZENT KH Pro oder AKZENT Hardwaxoil muss AKZENT OIL IN ONE COLOR 10:1 mit AKZENT Oil HARDENER gemischt werden. Topfzeit max. 2 Stunden ✓ Bei Überversiegeln mit Wasserlack und vor Colorierung rohe Holzoberfläche vor dem Ölen mit Wasser befeuchten - water popping - und ca. 1Std. trocknen lassen. ✓ Die Farbintensität darf durch mischen mit AKZENT OIL IN ONE nach belieben reduziert werden ✓ Bei stark saugfähigen Holzuntergründen darf das Öl mit Rolle aufgetragen werden
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ✓ diffusionsoffen ✓ wasserabweisend
Farbe	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pine ✓ Oak ✓ Light Brown ✓ Teak ✓ Tobacco ✓ Classic ✓ Ashed Oak ✓ Antique ✓ Walnut ✓ Wooden Black ✓ Wenge ✓ Nordic White ✓ White ✓ Cream White ✓ Taupe ✓ Sage Grey ✓ Slate Grey ✓ Olive Green ✓ Rock Grey ✓ Light Grey ✓ Terra Grey ✓ Smoke ✓ Black ✓ Sunflower Yellow ✓ Rusty Orange ✓ Royal Blue ✓ Shamrock Green ✓ Rococo Pink ✓ Carrot Orange ✓ Poppy Red ✓ Berry ✓ Oxford Blue ✓ Mint Turquoise ✓ Mystery
Verbrauch	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ca. 20 - 50 ml/m²
Transportanforderungen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Lagerbedingungen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ frostfrei ✓ trocken ✓ kühl
Haltbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 Monate
Gebindegrößen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 Liter Blechdose
Giscode	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ö40
DIBt-Zulassungs-Nummer	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Z-157.10-237



OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen trocken und frei von Öl, Wachs, Fett und Staub sein (letzter Schliff mind. Körnung 100 - 120). Wir empfehlen zusätzlich ein egalisieren mit Einscheibenmaschine und Schleifgitter Körnung 80 - 100. Der Schleifstaub muss gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.



VERARBEITUNG

Vor Gebrauch Material gut aufrühren. Das Öl mit einer rostfreien Spachtel bis zur Sättigung der Holzpore gleichmäßig und satt auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Das Öl am besten in Teilflächen auftragen, nach einer kurzen Einwirkzeit auspaden, damit überschüssiges Material auspoliert werden kann. Weitere Teilflächen überlappend auftragen, damit es nicht zu Farbunterschieden kommt. Sollte sich nach dem Poliervorgang immer noch überschüssiges Material auf der Fläche befinden, den Padvorgang wiederholen. Soll das aufgetragene und abgedetete Öl überversiegelt werden, ist vor dem Auftragen Härter in das Gebinde mit dem Öl vollständig einzugießen, die beiden Komponenten sind gründlich zu schütteln, besser rühren, mind. 1 Min (Mischungsverhältnis 10:1). Überschüssiges Öl muss zwingend auspoliert werden. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden wird der Lack mit einer geeigneten Rolle schnell und gleichmäßig auftragen, dabei Pfützenbildung vermeiden. Das Material nicht auf den Boden schütten, sondern aus einem Auftragsbehälter arbeiten. Nach Trocknung der Lackschicht erfolgt ein Zwischenschliff (Schleifgitter Körnung 120). Anschließend muss der Schleifstaub gründlich abgesaugt bzw. entfernt werden.



AUFBAUEMPFEHLUNG

1. Parkett oder Holzfußboden fachgerecht vorbereiten (schleifen, ggf. verkitten)
2. Eine Schicht Öl
3. 1x polieren mit beige oder roten Pad
4. 1x polieren mit weißem Pad (bei Bedarf nachpolieren mit Tuch)
5. Bei Bedarf oder bei stark saugfähigen Holzuntergründen Ölauftrag und Poliervorgang wiederholen

BELASTBARKEIT



Frühestens begehbar, überarbeitbar nach 10 Std., leichte Beanspruchung nach 24 Std, volle Belastbarkeit nach 7 Tagen.



SONSTIGE HINWEISE

Bitte separate Pflegeanweisung für versiegelte bzw. geölte Parkett- und Holzfußböden beachten. Der Erfolg einer Oberflächenbehandlung ist zum größten Teil von der entsprechenden Oberflächenvorbereitung abhängig. Ein entsprechendes Prüfen und Vorbereiten der einzelnen Holzuntergründe muss demnach nach den allgemeinen Regeln des Fachs erfolgen. Gemäß den für das auszuführende Gewerk geltenden Normen (VOB bzw. DIN) ist daher der zu behandelnde Untergrund durch den Verleger zu prüfen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten der Gebinde unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik. Die TRGS 617 fordert, stark lösemittelhaltige Oberflächenbehandlungsmittel durch Produkte mit geringerem gesundheitlichen Risiko zu ersetzen. Darüber hinaus wird zu der Verwendung emissionsarmer Produkte geraten. Daher ist es empfehlenswert, alternativ zu stark lösemittelhaltigen Produkten die Einsatzmöglichkeit von wasserbasierten Produkten (STAUF aqua-Typen) zu prüfen.

HAFTUNGSBEGRENZUNG



Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand. Sie sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Mit Erscheinen dieser Ausführungen verlieren alle vorhergehenden technischen Informationen (Merkblätter, Verlegeempfehlungen und sonstige, für ähnliche Zwecke bestimmte Ausführungen) ihre Gültigkeit.